

T500 および W500 セットアップ・インストラクション  
P/N 44C5414

04/30/2008

Size : 11x14 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 105 gsm gloss art paper

Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad®



付属品一覧

- ThinkPad® ノートブック   □ バッテリー・パック   □ 電源コード   □ AC アダプター
- トラックポイント・キャップ (2 個)   □ マニュアル
- セットアップ・インストラクション (本書)  
- 安全上の注意と保証についての手引き  
- 使用上の注意と問題判別  
- その他補足資料

ここにリストされていない付属品、部品の不足や損傷については、裏面をご覧ください。

セットアップ・インストラクション



ThinkPad をご使用になる前に、付属の『安全上の注意と保証についての手引き』をお読みください。

- 1** バッテリー・パックを取り付けます。  
付属のバッテリー・パックはすぐ使用になれます。
- 2** 家庭用コンセントに接続します。
- 3** 電源を入れます。
- 4** UltraNav® でポイントとクリックを行います。  
画面上のマウス・ポインターを動かすには、トラックポイント・キャップを押すか、タッチパッド上で指を動かします。キーボードの手前にある左右のクリック・ボタンとタッチパッドは、マウスの左右ボタンと同様の働きをします。
- 5** 画面の表示に従って、オペレーティング・システムを設定してください。  
この作業には多少の時間がかかります。
- 6** さらに詳しい情報については ThinkVantage® ボタンを押してください：

ThinkVantage® Design


- 1** UltraConnect™ ワイヤレス LAN および WiMAX コンボ・アンテナ (メインおよび補助)
- 1a** UltraConnect ワイヤレス LAN アンテナ (第 3)\*
- 2** キーボード・ライト
- 3** 内蔵カメラ\*
- 4** ワンアクション・ラッチ
- 5** UltraConnect ワイヤレス USB アンテナ\*
- 6** UltraConnect ワイヤレス WAN アンテナ\*
- 7** 内蔵マイクロホン
- 8** ボリューム・ボタン
- 9** 電源ボタン
- 10** ThinkVantage ボタン
- 11** ブラウザー・キー
- 12** 指紋センサー\*
- 13** トラックポイント・センターボタン
- 14** Fn キー

他のキーと組み合わせて使用すると、ThinkPad のさまざまな機能を使うことができます。

F2	ThinkPad のロック	F12	休止状態にする
F3	電源設定の選択	PgUp	キーボード・ライト オン/オフ
F4	スリープ (スタンバイ) 状態にする	Fn +	マルチメディア・コントロール
F5	ワイヤレス接続の管理	Home	明るさ調整
F7	画面の設定	End	明るさ調整
F8	入力デバイスの設定		全画面拡大機能
F9	外部デバイスの管理		

\*一部のモデルのみ

注: キーボード配列は実物と異なる場合があります。



Size : 11x14 inches  
Color : 2 color job = ■■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)  
■■■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)  
Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family  
Material : 105 gsm gloss art paper  
Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.  
Please change the barcode No.  
Please change the country name if the poster is printed in other than China.

ThinkPad ノートブックをお買い上げいただき、  
ありがとうございます。

ご使用の ThinkPad ノートブックには、高度な機能が搭載されています。



信頼性およびセキュリティー

高い耐久性

軽量かつ高強度のマグネシウム合金で作られたフレーム「ThinkPad roll cage」とトップ・カバー部分の roll cage が、落下による衝撃から重要なシステム・コンポーネントを守ります。ご使用の ThinkPad には衝撃を感知するハードディスク・ドライブが採用されており、外部からの衝撃によるハードディスク・ドライブの破損を防ぎます。

進化したセキュリティー機能

内蔵された指紋センサー\*、完全暗号機能付きハードディスク・ドライブ\* や、Trusted Platform Module (TPM) と呼ばれるエンベデッド・セキュリティー・チップが、ご使用の ThinkPad を外部の脅威から守ります。

ご使用の ThinkPad を保護する方法について詳しくは、Access Help の『セキュリティー』を参照してください。



省電力設計

省電力設計により、コンセントに接続せずに長時間使用できるようになりました。省電力マネージャーのような高度な省電力機能で、パフォーマンスと省電力のバランスがお客様に最も適するように調整することが可能です。ご使用の ThinkPad は、「ENERGY STAR® 4.0」基準および「Climate Savers®」の効率基準に準拠しています。

バッテリー電力の節約について詳しくは、Access Help の『ThinkPad を一日中使う』を参照してください。



多彩な接続オプション



ご使用の ThinkPad では、高速ギガビット・イーサネット、ワイヤレス LAN、WiMAX\*、ワイヤレス USB\*、Bluetooth®\*、およびワイヤレス WAN\* などの、高度な接続オプションをご利用いただけます。



ネットワーク接続について詳しくは、Access Help の『ネットワーク接続とデータ転送』を参照してください。

\*一部のモデルのみ

ThinkVantage Technologies


ThinkVantage テクノロジーは、生産性の向上、データの保護や、全体的なライフ・サイクル・コストの削減に役立つ高度なテクノロジーです。

ThinkVantage テクノロジーについて詳しくは、ThinkVantage ボタンを押して ThinkVantage プロダクティビティー・センターを開いてください。



Access Help (オンライン・マニュアル) および同梱のマニュアルを  
ご使用ください

ご使用の ThinkPad についての詳細情報は、Access Help を開いていただくか、「安全上の注意と保証についての手引き」、「使用上の注意と問題判別」をご覧ください。



Access Help

Access Help は総合的なオンライン・マニュアルです。ご使用の ThinkPad に初期導入されている機能およびツールの構成方法や問題の解決方法に加え、お客様が ThinkPad について知りたいと思われるほとんどの情報が記載されています。

Access Help を開くには、次のいずれかを行います。

- ThinkVantage ボタンを押します。ThinkVantage プロダクティビティー・センターの「クイック・リンク」の下で、「システム上のヘルプにアクセス」をクリックします。

- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ThinkVantage」を選択し、「Access Help」をクリックします。



安全上の注意と保証についての手引き

- 重要な安全上の注意
- 操作環境およびその他の重要な注意
- 保証情報



使用上の注意と問題判別

- 知りたいことを探すには
- ThinkPad の取り扱い
- 問題の診断および判別
- リカバリーについて
- ヘルプおよびサービス体制
- 保証について

- \* 追加の付属品について:
- 1) 一部のモデルには、ここに記載されていない追加の付属品が含まれている場合があります。
  - 2) 万一、付属品が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
  - 3) リカバリーに必要なプログラムやファイルはすべてハードディスク上にあります。詳しくは、「使用上の注意と問題判別」の『リカバリーについて』を参照してください。

© Copyright Lenovo 2008.  
All rights reserved.

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。  
Lenovo ThinkPad TrackPoint ThinkVantage  
ThinkLight UltraConnect UltraNav  
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

♻ 古紙配合率 70% 以上の再生紙を使用しています。

Printed in China



P 4 4 C 5 4 1 4